


Fiche technique montage de l'angle variable.

Assemblage de principe (Notice complète et abaque : nous consulter)

Exemple pour un voile de béton de 20 cm et un angle de 135°.

a) — Monter l'angle variable comme indiqué ci-dessous.

Dans le cas de l'angle variable de Ht 150 cm et 300 cm, procéder au montage de la même



Dans le cas de l'angle variable de Ht 150 cm et 300 cm, procéder au montage de la même manière que l'angle variable de Ht 270 cm.